

車両取扱販売店さま

この度は車両のお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

納車整備の際に、点検していただく項目を下記にまとめましたので、ご案内いたします。

販売店さまへのお届け時は仮組み状態ですので、お手数ですが各主要部ボルト類の緩みなどとともに、各項目を点検くださいますようお願いいたします。

納車整備点検項目 全39項目

原動機	
1	低速と加速の状況
2	排気ガスの色
3	エンジンオイルの漏れ
4	燃料漏れ
5	燃料装置のリンク機構の状態
6	スロットルバルブ、チョークバルブの作動状態
7	冷却水の漏れ

動力伝達装置	
8	クラッチレバーの遊び
9	クラッチの作用
10	トランスミッションのオイル漏れ
11	トランスミッションオイル量
12	プロペラシャフト、ドライブシャフト継手部のガタ
13	ブーツの亀裂、損傷
14	チェーンの緩み

電気装置	
15	点火プラグの状態
16	点火時期
17	バッテリー オーバーフローホースの取り付け

ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガスなどの発散防止装置	
18	ブローバイガス還元装置の配管の損傷
19	二次空気供給装置の機能
20	一酸化炭素等発生防止装置の損傷、取り付け
21	エキゾーストパイプ、マフラーの取り付けの緩み、損傷
22	マフラーの機能
23	フレームの緩み、損傷
24	シャシ各部の給油脂状態

かじ取り装置	
25	ハンドル操作具合
26	フロントフォークのステム取り付け状態

走行装置	
27	タイヤの空気圧
28	タイヤの亀裂、損傷
29	ホイールナット、ホイールボルトの締め付け過ぎ、緩み
30	フロントホイールベアリングのガタ
31	リアホイールベアリングのガタ

制御装置	
32	ブレーキレバー、ペダルの遊び
33	ブレーキの効き具合
34	ロッド、ケーブル類の緩み、ガタ
35	ドラムとライニングの隙間
36	ディスクの歪み
37	ディスクとパッドの隙間

緩衝装置	
38	サスペンションアーム連結部のガタ
39	サスペンションアームの損傷

(株)アトラス